



## И Н С Т Р У К Ц И Я

### по передаче монтажной организацией сетевого домофонного комплекса ELTIS DP5000

При передаче на обслуживание объекта с установленным на нём сетевым домофонным комплексом (СДК) ELTIS DP5000 монтажная организация **должна в обязательном порядке передать** организации, принимающей комплекс в эксплуатацию, а обслуживающая организация – **проверить** наличие и состав передаваемых материалов:

**1.** Для АРМа **AWS NET-2** (блоки вызова DP5000-KRDC):

- электронный носитель, содержащий папку DB\_ARM с записанной в ней конфигурацией передаваемого объекта (папка DB\_ARM расположена в корневом каталоге АРМа);

***прим:** состав и содержание папок АРМа описаны в Руководстве оператора на АРМ, глава 5*

- паспорта на установленные в СДК блоки вызова с указанными в них кодами администратора.

**2.** Для АРМа **AWS EM-1** (блоки вызова DP5000-KEDC):

- электронный носитель, содержащий папку MF\_ARM с записанной в ней конфигурацией передаваемого объекта (папка MF\_ARM расположена в корневом каталоге АРМа);

***прим:** состав и содержание папок АРМа описаны в Руководстве оператора на АРМ, глава 5*

- на электронном носителе также должны присутствовать созданные файлы доступа (администратора, оператора, ключника); файлы находятся в папке LOG и не имеют расширения \*.log, в отличие от log-файлов;
- карта администратора (ключ-брелок EMF), при помощи которой создавался код безопасности объекта;
- паспорта на установленные в СДК блоки вызова с указанными в них кодами администратора.