


МОНТАЖНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТАБЛО MIF-1



■ Примечание.

Согласующий резистор R 120 Ом ставится на концах линии RS-485, к которой подключается до 8-ми MIF-1