




**БЛОК ВЫЗОВА
ЭТАЖНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ
DP1-UF8M/03**

ПАСПОРТ



г. Санкт-Петербург

1 Назначение изделия

Блок вызова этажный диспетчерский DP1-UF8M/03 (далее по тексту – БВЭ) предназначен для работы в составе системы обратной связи с управлением аварийными сигнальными устройствами ELTIS 1000 V2 и поддерживает вызов диспетчера абонентом и ответ на вызов диспетчера с организацией с ним дуплексной связи, а также управление светозвуковыми оповещателями и электромагнитным замком.

На корпусе БВЭ расположены световые индикаторы «СЕТЬ» и «РЕЖИМ», кнопки «ВЫЗОВ» и «СБРОС».

БВЭ обеспечивает:

1. Коммутацию разговорной линии БВЭ на разговорную линию пульта диспетчера.
2. Прием команд управления световой и звуковой сигнализацией на разговорную линию пульта диспетчера.

2 Краткие технические характеристики БВ

Таблица 1 – Основные технические характеристики ПК

Характеристика	Значение
Количество подключаемых БВЭ на один стояк, не более, шт.	до 32
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9,5 до 14,5
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА	60
Ток потребления в режиме вызова или разговора, не более, мА	250
Максимально допустимый ток через контакты управления звуковыми и световыми устройствами аварийной сигнализации, не более, мА	150
Масса, не более, кг	0,3
Габаритные размеры, не более, см (Д x Ш x В)	155 x 130 x 55
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69
Условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха; -относительная влажность	от 0 до +40 ⁰ С до 95% при 35 ⁰ С
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*, лет	5
Срок хранения*, не более, г.	3
*Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.	

3 Комплектность

Таблица 2 – Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Блок вызова этажный диспетчерский DP1-UF8M/03	1 шт.
Заводская упаковка	1 шт.
Паспорт (электронная версия) *	1 шт.

*Электронную версию паспорта можно скачать на сайте производителя:

www.eltis.com

4 Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

5 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается разбирать изделие при подключении питания.

6 Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

7 Свидетельство о приемке

Изделие Блок вызова этажный диспетчерский DP1-UF8M/03

Заводской номер: _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Подпись лица ответственного за приемку:

_____ М.П. _____

8 Гарантийный талон

Производитель (поставщик) несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

9 Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____

дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

10 Производитель



**Служба технической
поддержки:**

тел. +7(812)326-15-52

E-mail:

support.tech@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

тел.+7(812) 326-93-46

E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА**

127055, Россия,

г. Москва

Тихвинский переулок,

д.11, стр.2

тел.+7(495) 280-71-10

E-mail: mow@eltis.com