



ЦИФРОВОЙ ИНТЕРКОМ

i505W, i507W

ПАСПОРТ



г. Санкт-Петербург

1 Назначение изделия

Цифровой интерком моделей i505W, i507W (далее по тексту – видеомонитор) предназначен для работы в составе IP-домофонных систем ELTIS и обеспечивает:

- Прием аудио и видеовызовов с IP-домофонных блоков вызова.
- Обеспечение дуплексной связи «абонент-посетитель».
- Дистанционное управление электромагнитными замками (открытие двери во время вызова, открытие двери без вызова).
- Визуальный контроль за входной зоной через камеры доступных устройств.
- Просмотр архивных записей.

ВМ работает под управлением операционной системы Android 9.0.

ВМ подключается к сети Ethernet с помощью разъема RJ-45 либо по Wi-Fi.

2 Краткие технические характеристики

Характеристика	Значение	
	i505W	i507W
Экран, дюймов	7	10.1
Максимальное разрешение экрана, пикселей	1024x600	1280x800
Напряжение питания постоянного тока	12В/1А или PoE	
Рабочая температура	от 0 ⁰ С до +35 ⁰ С	
Габаритные размеры, не более, мм	180 x 115 x 25	250 x 160 x 30
Масса (нетто), не более, кг	0,3	0,6
Срок службы*	5 лет	
Срок хранения*, не более	3 года	
*Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.		

3 Комплектность

Наименование	Кол-во
Видеомонитор	1 шт.
Настенный комплект крепления	1 к-т
Эксплуатационная документация: Паспорт (электронная версия) * Руководство по эксплуатации (электронная версия) *	1 шт. 1 шт.

*Электронные версии можно скачать на официальном сайте производителя по ссылке: www.eltis.com в разделе «Продукция»

4 Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

5 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается разбирать изделие при подключении питания.

6 Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

7 Свидетельство о приемке

Изделие видеомонитор

Заводской номер: _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Подпись лица ответственного за приемку:

_____ М.П. _____

8 Гарантийный талон

Производитель (поставщик) несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

9 Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____

дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

10 Схема установки ВМ на стену

А. Приложить к стене кронштейн из комплекта поставки и поставить четыре метки.

В. Убрать кронштейн и просверлить в стене четыре отверстия по отметкам. Вставить дюбели из комплекта поставки в отверстия.

С. Зафиксировать кронштейн на стене с помощью шурупов ТА4х30 из комплекта поставки.

Д. Подключить внешние устройства к соответствующим портам ВМ. Приложить заднюю сторону ВМ к пазам кронштейна и потянуть вниз для фиксации. Установка завершена ВМ готов к использованию.




Рисунок 1 – Установка ВМ на стену

11 Производитель

Служба технической
поддержки:
тел. +7(812)326-15-52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
тел.+7(812) 326-93-46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА
127055, Россия,
г. Москва
Тихвинский переулок,
д.11, стр.2
тел.+7(495) 280-71-10
E-mail: mow@eltis.com