

## Назначение изделия.

Блок открывания двери диспетчером BODD-2 предназначен для длительного дистанционного открывания замка по команде диспетчера. Сигнал на открытие входной двери поступает с концентратора универсального КУН-2.1 автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 дистанционно по команде оператора. Закрытие входной двери производится повторной подачей дистанционной команды оператора.

На рис.1 и 2 представлены схема подключения блока BODD-2, на рис.3 – внешний вид.

## Краткие технические характеристики.

Напряжение питания, В	+12В(±10%)
Диапазон рабочих температур	(-10...+40)°С
Относительная влажность	не более 90%
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,11

## Комплектность.

Блок открывания двери диспетчером BODD-2	1 шт.
Паспорт	1 шт.






Рис.1 Схема подключения BODD-2.



*Примечание.* Для домофонных комплексов с блоками вызова DP300, 303 и 305 сигнал OP блока BODD-2 поступает на клемму OP блока вызова.

Рис.2 Схема подключения BODD-2 в составе домофонного комплекса ELTIS.



**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от толщины кабелей, прижимная планка устанавливается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям.

Рис.3 Внешний вид BODD-2

### Свидетельство о приемке.

Изделие БЛОК ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ДИСПЕТЧЕРОМ BODD-2

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Гарантийный талон.

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Сведения о рекламациях.

#### Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Описание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

#### Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный \_\_\_\_\_

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_



Служба технической поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

Производитель: ЭЛТИС, Россия

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46

E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,

119270, Россия,

г. Москва, ул. Неверовского.,

д.9, оф.502

Тел:+7 (495) 280 71 10

E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК

630091, Россия,

г. Новосибирск,

ул. Мичурина, д.21,

подъезд 1, пом.1

Тел:+7 (383) 209 07 23

E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)



## Блок открывания дверей диспетчером BODD-2



## ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург